

## MONTAGE

1. Die obere Halbschale der Glockenseite (mit 1 gekennzeichnet) wird auf das Rohr geschoben. Im Anschluss wird die zweite Halbschale angebracht und die Schrauben handfest angezogen.
2. Auf der anderen Seite der Muffe wird die Dichtung angebracht und oben zusammengeführt.

Die Dichtung muss mit einem für Trinkwasser zugelassenen Schmiermittel eingefettet werden.

3. Hinter der Dichtung werden die Halbschalen des Spitzendes (mit 2 gekennzeichnet) angebracht und ebenfalls handfest angezogen.
4. Glockenseite und Spitzende werden über die Bolzen fixiert.
5. Die Schrauben und Bolzen werden über Kreuz gleichmäßig auf den erforderlichen Drehmoment (siehe Aufkleber) angezogen.

